

1 Valider Set
2 On/Off Settings
3 Corr./Retour Modif./Back
4 Pause
5 Lumière/Son Light/Sound
6 Vérification Check

To set the time:
 Press **2** "settings", then press **1** "set".
 To set the time only for one side, press **6** "check". The leds are showing the selected side. Then press **1** "set".
 Set the hours by turning the wheel. Then press **1** "set".
 Set the minutes by turning the wheel. Then press **1** "set".
 Set the byoyomi by turning the wheel. Then press **1** "set".

To set the light / sound
 Before the start, press **5** "Light / Sound"
 During the start, press **4** "Pause", then **5** "Light / Sound".
 By moving the wheel, activate or not the light. Press **1** "set"
 There are 3 possible sound types. Default sound is 2.
 Turn the wheel to select the sound, or to deactivate it. Press **1** "set".

将棋 Association Shogi d'Alsace A.S.A. Club & School Japanese

1 Valider Set
2 On/Off Settings
3 Corr./Retour Modif./Back
4 Pause
5 Lumière/Son Light/Sound
6 Vérification Check

Régler le temps:
 Pressez **2** "settings", puis pressez **1** "set".
 Pour définir le temps d'un coté, pressez **6** "check".
 Les leds montrent alors le coté sélectionné. Puis pressez **1** "set".
 Définir les heures en tournant la molette. Puis pressez **1** "set".
 Définir les minutes en tournant la molette. Puis pressez **1** "set".
 Définir le byoyomi en tournant la molette. Puis pressez **1** "set".

Régler la lumière & le son
 Avant la partie, pressez **5** "Lumière / Son"
 Pendant la partie, pressez **4** "Pause", puis **5** "Lumière / Son".
 En tournant la molette, activez ou non l'éclairage, pressez **1** "set".
 Il y a 3 sortes de sons possibles. Par défaut le son 2 est actif.
 Tournez la molette pour choisir le son, ou pour le désactiver.
 Pressez **1** "set" pour terminer.

将棋 Association Shogi d'Alsace A.S.A. Club & School Japanese